

## Programmieranleitung CASIO TE2200/2400

Bevor wir mit der Programmierung anfangen können müssen wir klären welcher Steuerstatus bei ihrer Programmierung welchen MwSt Satz hat dass können Sie am einfachsten an einen Z-Bericht erkennen zum Abschluss des Finanzbericht sehen Sie welcher Steuersatz anhand des Finanztextes hinterlegt ist

RETOURE-SCHL		
	AN	0
		·0.00
KUNDEN	KU	1
RETOUREN		·0.00
BONSTORNO	AN	0
		·0.00
-----		
NETTO	7%	·0.05
MWST	7%	·0.00
NETTO	19%	·0.04
MWST	19%	·0.01
-----		
Z	FUNKTIONEN	0011
		0001012

Steuersatz 1

Steuersatz 2

Wie hier in diesem Beispiel Bericht sind im Steuersatz 1 die 7% MwSt. hinterlegt und Im Steuersatz 2 die 19% MwSt. hinterlegt.

Diese Anleitung bezieht sich auf die Steuersätze wie oben im Beispiel angezeigt.

Steuersatz 1 = 7/5% MwSt.

Steuersatz 2 = 19/16% MwSt.

Zum Ende Dieser Anleitung finden die Anleitung noch einmal mit der umgekehrten Steuer zu Ordnung

## Mehrwertsteuersatz 1 von 7 % auf 5 % umstellen Mehrwertsteuersatz 2 von 19 % auf 16 % umstellen

1. Führen Sie an Ihrer Kasse eine komplette Z Nullstellung (Tages und Monatsabrechnung) in gewohnter Weise durch.
2. Drehen Sie den **OW** Schlüssel auf **PGM** und tippen Sie die Ziffer **3** und dann die **ZWS** Taste, um in den Programmmodus 3 zu gelangen.
3. Tippen Sie den Code **125** (für Steuer1) ein und drücken auf **ZWS**
4. Tippen Sie den Code **5** ein und drücken die Taste **BAR**
5. Tippen Sie den Code **0** ein und drücken Sie die Taste **BAR**
6. Tippen Sie den Code **5003** ein und Tippen Sie die Taste **BAR**
7. Drücken Sie nochmals auf die **ZWS** Taste und der Bon kommt.
8. Tippen Sie den Code **225** (für Steuer 2) ein und drücken auf **ZWS**
9. Tippen Sie den Code **16** ein und drücken die Taste **BAR**
10. Tippen Sie den Code **0** ein und drücken Sie die Taste **BAR**
11. Tippen Sie den Code **5003** ein und Tippen Sie die Taste **BAR**
12. Drücken Sie nochmals auf die **ZWS** Taste und der Bon kommt.
13. Drehen Sie den Schlüssel auf **REG**  
Die Steuersätze wurden jetzt von 7% → 5 % und 19%-->16% geändert.

**Diese Änderungen Sind zum  
1.01.2021 wieder zuändern.  
16% 19% und 5% 7%→→**

# Mehrwertsteuer Programmierung ab dem 1.01.2021

## Mehrwertsteuersatz 1 von 5 % auf 7 % umstellen Mehrwertsteuersatz 2 von 16 % auf 19 % umstellen

Diese Anleitung bezieht sich auf die Programmierung einer der Steuersätze auf für

den Ausser Haus Verkauf (z.B. Bäckereien) Steuersatz 1 = 7/5% und Steuersatz 2 = 19/16%

1. Führen Sie an Ihrer Kasse eine komplette Z Nullstellung (Tages und Monatsabrechnung) in gewohnter Weise durch.
2. Drehen Sie den **OW** Schlüssel auf **PGM** und tippen Sie die Ziffer **3** und dann die **ZWS** Taste, um in den Programmmodus 3 zu gelangen.
3. Tippen Sie den Code **125** (für Steuer1) ein und drücken auf **ZWS**
4. Tippen Sie den Code **7** ein und drücken die Taste **BAR**
5. Tippen Sie den Code **0** ein und drücken Sie die Taste **BAR**
6. Tippen Sie den Code **5003** ein und Tippen Sie die Taste **BAR**
7. Drücken Sie nochmals auf die **ZWS** Taste und der Bon kommt.
8. Tippen Sie den Code **225** (für Steuer 2) ein und drücken auf **ZWS**
9. Tippen Sie den Code **19** ein und drücken die Taste **BAR**
10. Tippen Sie den Code **0** ein und drücken Sie die Taste **BAR**
11. Tippen Sie den Code **5003** ein und Tippen Sie die Taste **BAR**
12. Drücken Sie nochmals auf die **ZWS** Taste und der Bon kommt.
13. Drehen Sie den Schlüssel auf **REG**  
Die Steuersätze wurden jetzt von 5% → 7 % und 16%-->17% geändert.

# MWST Text Programmierung CASIO TE22/2400

Gültig vom 1.07.2020-31.12.2020

1. Schlüssel OW auf PGM drehen.
2. Ziffer 2 eingeben und auf ZWS drücken (im Display erscheint nun P 02)
3. Tippen Sie den Code 6901 ein, und auf ZWS (im Display sollte nun NETTO 7% erscheinen)
4. Geben Sie bitte folgende Zahlen Codes für die Beschriftung ein die Punkte in den Codes sind mit der Komma Taste einzugeben.  
78.69.84.84.79.32.53.37.32.32.32.32.
5. Kontrollieren Sie nun ob im Display der Text nach dem eingegebenen Code mit „NETTO 5%“ übereinstimmt.
6. Drücken Sie nun die Taste „Doppelnul 00“
7. Drücken Sie nun die Taste „Bar“
8. Drücken Sie nun die Taste „ZWS“
9. Tippen Sie den Code 7001 ein, und auf ZWS (im Display sollte nun MWST 7% erscheinen)
10. Geben Sie bitte folgende Zahlen Codes für die Beschriftung ein die Punkte in den Codes sind mit der Komma Taste einzugeben.  
77.87.83.84.32.53.37.32.32.32.32.32.
11. Kontrollieren Sie nun ob im Display der Text nach dem eingegebenen Code mit „MWST 5%“ übereinstimmt.
12. Drücken Sie nun die Taste „Doppelnul 00“
13. Drücken Sie nun die Taste „Bar“
14. Drücken Sie nun die Taste „ZWS“
15. Tippen Sie den Code 7201 ein, und auf ZWS (im Display sollte nun NETTO 19% erscheinen)
16. Geben Sie bitte folgende Zahlen Codes für die Beschriftung ein die Punkte in den Codes sind mit der Komma Taste einzugeben.  
78.69.84.84.79.32.49.54.37.32.32.32.
17. Kontrollieren Sie nun ob im Display der Text nach dem eingegebenen Code mit „NETTO 16%“ übereinstimmt.
18. Drücken Sie nun die Taste „Doppelnul 00“
19. Drücken Sie nun die Taste „Bar“
20. Drücken Sie nun die Taste „ZWS“
21. Tippen Sie den Code 7301 ein, und auf ZWS (im Display sollte nun MWST 19% erscheinen)
22. Geben Sie bitte folgende Zahlen Codes für die Beschriftung ein die Punkte in den Codes sind mit der Komma Taste einzugeben.  
77.87.83.84.32.49.54.37.32.32.32.32.

23. Kontrollieren Sie nun ob im Display der Text nach dem eingegebenen Code mit „MWST 16%“ übereinstimmt.
24. Drücken Sie nun die Taste „Doppelnull 00“
25. Drücken Sie nun die Taste „Bar“
26. Drücken Sie nun die Taste „ZWS“
27. Zum Ende drehen Sie Ihren Schlüssel auf Position „REG“

## Text Programmierung gültig ab 1.1.2021

1. Schlüssel OW auf PGM drehen.
2. Ziffer 2 eingeben und auf ZWS drücken (im Display erscheint nun P 02)
3. Tippen Sie den Code 6901 ein, und auf ZWS (im Display sollte nun NETTO 5% erscheinen)
4. Geben Sie bitte folgende Zahlen Codes für die Beschriftung ein die Punkte in den Codes sind mit der Komma Taste einzugeben.  
78.69.84.84.79.32.55.37.32.32.32.32.
5. Kontrollieren Sie nun ob im Display der Text nach dem eingegebenen Code mit „NETTO 7%“ übereinstimmt.
6. Drücken Sie nun die Taste „Doppelnull 00“
7. Drücken Sie nun die Taste „Bar“
8. Drücken Sie nun die Taste „ZWS“
9. Tippen Sie den Code 7001 ein, und auf ZWS (im Display sollte nun MWST 5% erscheinen)
10. Geben Sie bitte folgende Zahlen Codes für die Beschriftung ein die Punkte in den Codes sind mit der Komma Taste einzugeben.  
77.87.83.84.32.55.37.32.32.32.32.32.
11. Kontrollieren Sie nun ob im Display der Text nach dem eingegebenen Code mit „MWST 7%“ übereinstimmt.
12. Drücken Sie nun die Taste „Doppelnull 00“
13. Drücken Sie nun die Taste „Bar“
14. Drücken Sie nun die Taste „Doppelnull 00“
15. Tippen Sie den Code 7201 ein, und auf ZWS (im Display sollte nun NETTO 16% erscheinen)
16. Geben Sie bitte folgende Zahlen Codes für die Beschriftung ein die Punkte in den Codes sind mit der Komma Taste einzugeben.

78.69.84.84.79.32.49.37.37.32.32.32.

17. Kontrollieren Sie nun ob im Display der Text nach dem eingegebenen Code mit „NETTO 19%“ übereinstimmt.

18. Drücken Sie nun die Taste „Doppelnull 00“

19. Drücken Sie nun die Taste „Bar“

20. Drücken Sie nun die Taste „ZWS“

21. Tippen Sie den Code **7301** ein, und auf **ZWS** (im Display sollte nun MWST 16% erscheinen)

22. Geben Sie bitte folgende Zahlen Codes für die Beschriftung ein die Punkte in den Codes sind mit der Komma Taste einzugeben.

77.87.83.84.32.49.57.37.32.32.32.32.

23. Kontrollieren Sie nun ob im Display der Text nach dem eingegebenen Code mit „MWST 19%“ übereinstimmt.

24. Drücken Sie nun die Taste „Doppelnull 00“

25. Drücken Sie nun die Taste „Bar“

26. Drücken Sie nun die Taste „ZWS“

27. Zum Ende drehen Sie Ihren Schlüssel auf Position „REG“

**Diese Anleitung bezieht sich auf die Steuersätze wenn diese umgekehrt zum Beispiel oben angezeigt werden.**

Steuersatz 1 = 19/6% MwSt.  
Steuersatz 2 = 7/5% MwSt.

**Mehrwertsteuersatz 1 von 19 % auf 16 % umstellen  
Mehrwertsteuersatz 2 von 7 % auf 5 % umstellen**

1. Führen Sie an Ihrer Kasse eine komplette Z Nullstellung (Tages und Monatsabrechnung) in gewohnter Weise durch.
2. Drehen Sie den **OW** Schlüssel auf **PGM** und tippen Sie die Ziffer **3** und dann die **ZWS** Taste, um in den Programmmodus 3 zu gelangen.
3. Tippen Sie den Code **125** (für Steuer1) ein und drücken auf **ZWS**
4. Tippen Sie den Code **16** ein und drücken die Taste **BAR**
5. Tippen Sie den Code **0** ein und drücken Sie die Taste **BAR**
6. Tippen Sie den Code **5003** ein und Tippen Sie die Taste **BAR**
7. Drücken Sie nochmals auf die **ZWS** Taste und der Bon kommt.
8. Tippen Sie den Code **225** (für Steuer 2) ein und drücken auf **ZWS**
9. Tippen Sie den Code **5** ein und drücken die Taste **BAR**
10. Tippen Sie den Code **0** ein und drücken Sie die Taste **BAR**
11. Tippen Sie den Code **5003** ein und Tippen Sie die Taste **BAR**
12. Drücken Sie nochmals auf die **ZWS** Taste und der Bon kommt.
13. Drehen Sie den Schlüssel auf **REG**  
Die Steuersätze wurden jetzt von 19% → 16 % und 7%-->5% geändert.

**Diese Änderungen Sind zum  
1.01.2021 wieder zuändern.  
16% 19% und 5% 7%→→**

## Mehrwertsteuer Programmierung ab dem 1.01.2021

### Mehrwertsteuersatz 1 von 5 % auf 7 % umstellen Mehrwertsteuersatz 2 von 16 % auf 19 % umstellen

Diese Anleitung bezieht sich auf die Programmierung einer der Steuersätze auf für

den Ausser Haus Verkauf (z.B. Bäckereien) Steuersatz 1 = 7/5% und Steuersatz 2 = 19/16%

1. Führen Sie an Ihrer Kasse eine komplette Z Nullstellung (Tages und Monatsabrechnung) in gewohnter Weise durch.
2. Drehen Sie den **OW** Schlüssel auf **PGM** und tippen Sie die Ziffer **3** und dann die **ZWS** Taste, um in den Programmmodus 3 zu gelangen.
3. Tippen Sie den Code **125** (für Steuer1) ein und drücken auf **ZWS**
4. Tippen Sie den Code **19** ein und drücken die Taste **BAR**
5. Tippen Sie den Code **0** ein und drücken Sie die Taste **BAR**
6. Tippen Sie den Code **5003** ein und Tippen Sie die Taste **BAR**
7. Drücken Sie nochmals auf die **ZWS** Taste und der Bon kommt.
8. Tippen Sie den Code **225** (für Steuer 2) ein und drücken auf **ZWS**
9. Tippen Sie den Code **7** ein und drücken die Taste **BAR**
10. Tippen Sie den Code **0** ein und drücken Sie die Taste **BAR**
11. Tippen Sie den Code **5003** ein und Tippen Sie die Taste **BAR**
12. Drücken Sie nochmals auf die **ZWS** Taste und der Bon kommt.
13. Drehen Sie den Schlüssel auf **REG**  
Die Steuersätze wurden jetzt von 16% → 19 % und 5%-->7% geändert.



# MWST Text Programmierung CASIO TE22/2400

Gültig vom 1.07.2020-31.12.2020

Wie im Beispiel oben Steuersatz 1 =19/16% und Steuersatz 2 = 7/5%

1. Schlüssel OW auf **PGM** drehen.
2. Ziffer 2 eingeben und auf **ZWS** drücken (im Display erscheint nun P 02)
3. Tippen Sie den Code **6901** ein, und auf **ZWS** (im Display sollte nun NETTO 19% erscheinen)
4. Geben Sie bitte folgende Zahlen Codes für die Beschriftung ein die Punkte in den Codes sind mit der Komma Taste einzugeben.  
78.69.84.84.79.32.49.54.37.32.32.32.
5. Kontrollieren Sie nun ob im Display der Text nach dem eingegebenen Code mit „NETTO 16%“ übereinstimmt.
6. Drücken Sie nun die Taste „Doppelnull 00“
7. Drücken Sie nun die Taste „Bar“
8. Drücken Sie nun die Taste „ZWS“
9. Tippen Sie den Code **7001** ein, und auf **ZWS** (im Display sollte nun MWST 19% erscheinen)
10. Geben Sie bitte folgende Zahlen Codes für die Beschriftung ein die Punkte in den Codes sind mit der Komma Taste einzugeben.  
77.87.83.84.32.49.54.37.32.32.32.32.
11. Kontrollieren Sie nun ob im Display der Text nach dem eingegebenen Code mit „MWST 16%“ übereinstimmt.
12. Drücken Sie nun die Taste „Doppelnull 00“
13. Drücken Sie nun die Taste „Bar“
14. Drücken Sie nun die Taste „ZWS“
15. Tippen Sie den Code **7201** ein, und auf **ZWS** (im Display sollte nun NETTO 7% erscheinen)
16. Geben Sie bitte folgende Zahlen Codes für die Beschriftung ein die Punkte in den Codes sind mit der Komma Taste einzugeben.  
78.69.84.84.79.32.53.37.32.32.32.32.
17. Kontrollieren Sie nun ob im Display der Text nach dem eingegebenen Code mit „NETTO 5%“ übereinstimmt.
18. Drücken Sie nun die Taste „Doppelnull 00“
19. Drücken Sie nun die Taste „Bar“
20. Drücken Sie nun die Taste „ZWS“
21. Tippen Sie den Code **7301** ein, und auf **ZWS** (im Display sollte nun MWST 7% erscheinen)

22. Geben Sie bitte folgende Zahlen Codes für die Beschriftung ein die Punkte in den Codes sind mit der Komma Taste einzugeben.  
77.87.83.84.32.53.37.32.32.32.32.
23. Kontrollieren Sie nun ob im Display der Text nach dem eingegebenen Code mit „MWST 5%“ übereinstimmt.
24. Drücken Sie nun die Taste „Doppelnull 00“
25. Drücken Sie nun die Taste „Bar“
26. Drücken Sie nun die Taste „ZWS“
27. Zum Ende drehen Sie Ihren Schlüssel auf Position „REG“

## Text Programmierung gültig ab 1.1.2021

1. Schlüssel OW auf PGM drehen.
2. Ziffer 2 eingeben und auf ZWS drücken (im Display erscheint nun P 02)
3. Tippen Sie den Code 6901 ein, und auf ZWS (im Display sollte nun NETTO 16% erscheinen)
4. Geben Sie bitte folgende Zahlen Codes für die Beschriftung ein die Punkte in den Codes sind mit der Komma Taste einzugeben.  
78.69.84.84.79.32.49.37.37.32.32.32.
5. Kontrollieren Sie nun ob im Display der Text nach dem eingegebenen Code mit „NETTO 19%“ übereinstimmt.
6. Drücken Sie nun die Taste „Doppelnull 00“
7. Drücken Sie nun die Taste „Bar“
8. Drücken Sie nun die Taste „ZWS“
9. Tippen Sie den Code 7001 ein, und auf ZWS (im Display sollte nun MWST 16% erscheinen)
10. Geben Sie bitte folgende Zahlen Codes für die Beschriftung ein die Punkte in den Codes sind mit der Komma Taste einzugeben.  
77.87.83.84.32.49.57.37.32.32.32.32.
11. Kontrollieren Sie nun ob im Display der Text nach dem eingegebenen Code mit „MWST 19%“ übereinstimmt.
12. Drücken Sie nun die Taste „Doppelnull 00“
13. Drücken Sie nun die Taste „Bar“
14. Drücken Sie nun die Taste „Doppelnull 00“
15. Tippen Sie den Code 7201 ein, und auf ZWS (im Display sollte nun NETTO 5% erscheinen)

16. Geben Sie bitte folgende Zahlen Codes für die Beschriftung ein die Punkte in den Codes sind mit der Komma Taste einzugeben.  
78.69.84.84.79.32.55.37.32.32.32.32.
17. Kontrollieren Sie nun ob im Display der Text nach dem eingegebenen Code mit „NETTO 7%“ übereinstimmt.
18. Drücken Sie nun die Taste „Doppelnul 00“
19. Drücken Sie nun die Taste „Bar“
20. Drücken Sie nun die Taste „ZWS“
21. Tippen Sie den Code **7301** ein, und auf **ZWS** (im Display sollte nun MWST 5% erscheinen)
22. Geben Sie bitte folgende Zahlen Codes für die Beschriftung ein die Punkte in den Codes sind mit der Komma Taste einzugeben.  
77.87.83.84.32.55.37.32.32.32.32.32.
23. Kontrollieren Sie nun ob im Display der Text nach dem eingegebenen Code mit „MWST 7%“ übereinstimmt.
24. Drücken Sie nun die Taste „Doppelnul 00“
25. Drücken Sie nun die Taste „Bar“
26. Drücken Sie nun die Taste „ZWS“
27. Zum Ende drehen Sie Ihren Schlüssel auf Position „REG“