

Anleitung zur MwSt-Umstellung Schultes bluepos[®]-Systemen

Hinweis: nur für Versionen 1.x, 2.x, die noch nicht mit der TSE umgerüstet wurden.

Bereits umgerüstete Kassensysteme müssen über das aktuellste Softwareupdate V 2.03 verfügen!

Auszug: Bei diesen Systemen empfehlen wir, die bestehenden Mehrwertsteuersätze umzuprogrammieren, also den bestehenden Satz von 19% auf 16% und von 7% auf 5% zu den Stichtagen zu ändern.

Die Umstellung muss mittels „Chiefschlüssel“ nach dem Tagesabschluss erfolgen.

⇒ MGR

⇒ Prog-Mode 4

⇒ Auswahl Finanzen

⇒ Auswahl Mehrwertsteuer

⇒ Satz anwählen (Bsp. 19% zu 16%)
und mit Tastatur beide Zeilen
auf 16 ändern

⇒ **mit 7% MwSt.-Satz**
gleich verfahren

... fertig, siehe nebenstehende
Grafik. Programm verlassen und
es ist automatisch gespeichert.



⇒ **Zurück mit Programmierung**

In der Artikelprogrammierung sind diese Sätze nun verfügbar und umgestellt.



(Hier ist nun der Steuersatz (Inhaus): 16% und der Steuersatz (Außerhaus): 5% bereits hinterlegt.)

Steuer Inhaus der Speisen ändern (Begriffe je nach Programmierung unterschiedlich)



Nehmen Sie nun den Chefschlüssel wieder ab, die Veränderungen sind gespeichert